




イス脚と椅子上部が別々になっています。取付用部品(ナット・ワッシャー)が付属します。



椅子上部を裏返すとボルトが4本出ていますので、イス脚の受座の穴にボルトを合わせます。



ワッシャー、ナットの順にボルトにはめ、レンチ等で固定してください。